

ШКАФ

LIDER Ш1/3 – 12

ЭТИКЕТКА

ЕАС

WINTERPS®

Основные сведения об изделии

Шкаф LIDER Ш1/3-12 предназначен для размещения стабилизаторов напряжения переменного тока и подключения потребителей к нестабилизированной или стабилизированной однофазной сети переменного тока в системах электроснабжения коттеджей, дачных домов, офисов, промышленных систем.

Шкаф представляет собой металлическую конструкцию прямоугольной формы навесного исполнения. В шкафу размещаются стабилизатор напряжения переменного тока, клеммный блок для подключения сети и нагрузки, автоматический выключатель байпаса.

Подготовка к эксплуатации

- 1 Извлечь стабилизатор из шкафа на поддоне с кронштейном. Удалить весь фиксирующий материал из шкафа.
- 2 Подвесить шкаф на высоту 700 мм (минимально) от уровня земли и закрепить стяжками с уголками.
- 3 Заземлить корпус шкафа. Провести проводку через отверстие внизу шкафа. Подключение произвести согласно маркировке.
- 4 Установить стабилизатор на место с кронштейном. Закрепить внешнюю проводку и клеммный блок согласно маркировке.
- 5 Убедиться в том, что автоматический выключатель байпаса выключен. Включить стабилизатор.
- 6 Закрыть крышку корпуса шкафа.

Примечание: Возможно исполнение шкафа с проушинами для крепления на стену, стойку.

Габаритные и установочные размеры шкафа приведены на рисунке 1.

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота), мм	372 x 352 x 735
Степень защиты	IP32
Масса не более, кг.	20




Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры шкафа

Свидетельство о приемке

Шкаф **LIDER Ш1/3-12** заводской № _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Отметка контролера ОТК

М.П. _____ (_____)

" _____ " _____

Наименование и адрес торговой организации

Дата продажи и печать торговой организации

" _____ " _____

Гарантийный срок службы шкафа 36 месяцев со дня продажи.

Изготовитель:

Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.

Завод-изготовитель:

Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.
т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16

Технический центр:

т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: tc@inteps.ru